



INSTALLATION GUIDE



- Remove old floor, and underlayment that are unsound or deteriorated
- **Any previous rigid floor can be left in place if it is sound and firmly adhered to the substrate (*Laminate, Hardwood, Rigid Vinyl & Tile*)**
- Clean and sweep the concrete floor (or the existing flooring if it is sound)
- Inspect for cracks in the concrete
- For cracks larger than 1/16", fill with a concrete repair product (As per Installation Video)
- Check the level of the concrete floor with a straight edge ruler, Flooring Manufacturers suggest a maximum variance of 3mm over 3m, or 1/8" over 10'. If your floor is not level, use self-levelling concrete or floor patch to level your subfloor before installation.
- Lay DMX SoundGuard™ foil side up
- Tape the seams with DMX Joining Tape
- Lay down your laminate, engineered hardwood or vinyl plank flooring (4 mm minimum for application directly on top of DMX SoundGuard™ Advanced Vapor Barrier)
- Follow the Flooring Manufacturer's installation instructions for proper fit of the floor
- Leave a 1/4" gap between the wall and flooring along the perimeter of the wall
- Leave baseboards up off finished floor a minimum of 1/16" to 1/8" for air circulation



GUIDE D'INSTALLATION



- Retirez l'ancien plancher et la sous-couche qui sont endommagés ou détériorés.
- **Tout plancher rigide existant peut être conservé s'il est en bon état et solidement fixé au support (stratifié, bois franc, vinyle rigide et céramique).**
- Nettoyez et balayez la dalle de béton (ou le revêtement existant s'il est en bon état).
- Inspectez la dalle de béton pour détecter des fissures.
- Pour les fissures de plus de 1/16 po (1,5 mm), comblez avec un produit de réparation de béton (selon la vidéo d'installation).
- Vérifiez le niveau de la dalle de béton avec une règle droite.
- Les fabricants de planchers recommandent une variation maximale de 3 mm sur 3 m, ou de 1/8 po sur 10 pi. Si votre plancher n'est pas de niveau, utilisez du béton autonivelant ou un produit de ragréage pour mettre votre sous-plancher à niveau avant l'installation.
- Installez DMX SoundGuard™, côté feuille vers le haut.
- Scellez les joints avec DMX Joining Tape.
- Posez votre plancher en stratifié, bois franc d'ingénierie ou vinyle en planches (minimum 4 mm pour une application directement sur DMX SoundGuard™ Advanced Vapor Barrier).
- Suivez les instructions du fabricant du plancher pour un ajustement adéquat.
- Laissez un espace de 1/4 po entre le mur et le plancher tout autour de la pièce.
- Laissez les plinthes surélevées d'au moins 1/16 po à 1/8 po au-dessus du plancher fini afin de permettre la circulation d'air.